



Versiegelung von neuen Polymer-Zement-Spaltenböden und Betonspaltenböden mit Epoxi-Harz
vor der ersten Belegung!

- 1) Auf dem zu versiegelnden Bereich der Spaltenböden die obere Schlemmschicht mechanisch mit einer Flex mit Topfbürstenaufsatz entfernen.
- 2) Die hierbei entstehenden Reinigungsrückstände trocken entfernen.
- 3) Das Epoxi-Harz mit einem Farbroller auf den zu versiegelnden Bereich auftragen.
- 4) Die versiegelte Oberfläche mit feuergetrocknetem Quarzsand bestreuen.
(Empfehlung für die Ferkelaufzucht: Körnung 0.1 - 0.4, für die Mast: Körnung 0.8 – 1.0
Bezug am billigsten über den freien Fachhandel / Baustofflieferanten)
- 5) Abtrockenzeit: 12 Stunden
- 6) Überschüssigen Sand mit Besen abkehren.
- 7) Epoxi-Harz als Abschlussversiegelung mit Farbroller aufbringen.
- 8) Abtrockenzeit: 48 Stunden
(jedoch stark von der Temperatur abhängig, überprüfen Sie den Aushärter mit einem Schraubenzieher! Das Material darf keine bleibenden Druckstellen hinterlassen)
- 9) Anschließend kann der Stall belegt werden.

Achtung: Basisvoraussetzung für eine erfolgreiche Versiegelung ist ein **absolut trockener** Betonboden.
Mischungsverhältnis des Materials nach Gewicht: 5:1 (Komp. A : Komp. B)
Die Verarbeitungszeit für angemischtes Material beträgt ca. 20-30 Minuten
(höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit)
Rühren Sie nur so viel Material an, wie Sie auch verarbeiten können.
Die beste Verarbeitungstemperatur ist zwischen 15-20 °C.
Sorgen Sie für eine hundertprozentige Vermischung der beiden Komponenten, ansonsten entstehen Härtungsstörungen.
Tragen Sie während der Verarbeitung Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und eine Brille.
Verwenden Sie das Material nur in gut belüfteten Bereichen.
Bei Unfall oder Unwohlsein ziehen Sie bitte sofort einen Arzt hinzu.

Wichtig: Mit Epoxi versiegelte Spaltenböden sind regelmäßig (*nach* der Reinigung) auf mechanische Beschädigungen zu kontrollieren. Eventuell abgeplatzte oder beschädigte Versiegelung ist sofort auszubessern.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an uns.

Epoxi-Harz zu beziehen
durch:

DELA GmbH
Innstr. 81 - 85
84513 Töging

www.dela-polymerbeton.de
info@dela-polymerbeton.de